



## 1. Important:

- Placez la balance sur une surface solide, horizontale et plate.
- Il ne faut en aucun cas surcharger la balance, l'exposer à l'humidité ou à des chocs violents. Ne la laissez pas tomber.
- Ne démontez pas l'appareil.
- Nettoyez votre balance avec un chiffon légèrement humide sans faire pénétrer d'eau dans l'appareil. N'utilisez pas des solvants et abrasifs.
- Pour des mesures précises, évitez les vibrations, les changements rapides de température, les courants d'air et les champs électromagnétiques intenses (émis par des téléphones cellulaires, des moteurs électriques, etc.).
- La balance VOX 3000 est conçue pour l'utilisation à domicile. Ne l'utilisez pas pour des transactions commerciales ou d'autres fins décrits dans la directive 90/384/CEE.

## 2. Préparation pour l'utilisation:

- a) Retirez la protection de transport au côté droit et gauche du plateau.
- b) Ouvrez le compartiment à piles au dos de la balance, insérez la pile bloc 9V (veillez à respecter la polarité) et fermez le compartiment.
- c) Placez l'interrupteur au dos de la balance dans la position désirée pour activer ou désactiver la fonction «balance parlante ».

### **Protection de l'environnement:**

Veillez noter que le consommateur est tenu de recycler les piles usées.

## 3. Utilisation de la balance (pesage):

- a) Appuyez sur la touche **ON**. L'appareil dit „*bonjour, comment allez-vous?*“ et effectue instantanément un auto-test, tous les segments de l'écran LCD sont activés pendant quelques secondes.
- b) Attendez jusque  $\square$  est affiché (la balance dit „*je suis prête*“).
- c) Placez l'objet à peser sur le plateau. L'indicateur de stabilité „H“ apparaît et le poids est affiché et prononcé.


En cas de surcharge, **ERR** (Erreur) est affiché au lieu du poids. Enlevez immédiatement l'objet pour éviter l'endommagement de la balance.

- d) Pour éteindre la balance, appuyez sur la touche **OFF** (la balance dit „*au revoir*“). Au bout de 60 secondes de non-utilisation, la balance s'éteint automatiquement.

## 4. Fonction tare:

Cette fonction vous permet de soustraire le poids d'un objet qui se trouve sur le plateau. Ainsi, le poids d'un récipient de pesée peut être égalisé:

Placez le récipient vide sur le plateau. Le poids s'affiche sur l'écran.

- a) Appuyez sur la touche **TARA**.  s'affiche alors.
- b) Versez la substance à peser dans le récipient (vous pouvez enlever temporairement le récipient du plateau).
- c) Le poids net de la substance à peser est affiché.




**Important:** Faites attention à ce que le poids total des objets placés sur le plateau (poids brut) ne dépasse pas la capacité maximale de 3000g lorsque vous utilisez la fonction tare.

## 5. Dépannage / messages d'erreur:

Si votre balance ne fonctionne pas comme prévu, veuillez tenir compte des renseignements ci-dessous avant de la renvoyer:

- Remplacez la pile bloc 9V (type E).
- Vérifiez la position de l'interrupteur utilisé pour activer / désactiver la fonction „balance parlante“ au dos de la balance.
- Veuillez noter que la fonction „balance parlante“ ne fonctionne pas au dessous d'un poids de 6g.
- Il est essentiel que la balance soit placée sur un support stable et horizontal. Évitez les vibrations et les autres sources d'erreurs décrites dans la section 1.

Messages d'erreur:

-  ou symbole „piles faibles“ ( ): Remplacez la pile.
- **ERR**: Surcharge.

## 6. Spécifications:

Modèle:	VOX 3000 <sup>TS</sup>
Capacité (Max.):	3000g
Graduation (d):	1g
Piles:	1x bloc 9V (type E)
Dimensions (L x P x H):	166 x 236 x 40 mm
Poids:	515g

## 7. Garantie:

Voir carte de garantie.

Ce mode d'emploi est conforme à l'état actuel de la technique lors de l'impression. Sous réserve de modifications techniques. Version 1.0 du 24.08.2007. © 2007 Smartlux SARL – www.smartlux.lu.